



Prima dell'impiego di CAR LINE TH3545 Fade si consiglia di eseguire il test del solvente per verificare la perfetta essiccazione della verniciatura pre-esistente, imbevendo un batuffolo di ovatta, o cotone, con TH3545 Fade, e poggiandolo in una parte della verniciatura esistente per 10-15 secondi, strofinando successivamente il batuffolo.

Se non si riscontrano scioglimenti o arricciamenti di vernice, si può procedere all'utilizzo del TH3545 Fade.

Applicare TH3545 a bassa pressione e a mani leggere, ripetendo l'applicazione con brevi intervalli

Assistenza tecnica CAR LINE ITALIA +39 3455812777

info@carlineitalia.com - <https://www.carlineitalia.com>