

GUIDA ALL'IMPIEGO DEI CATALIZZATORI NEI TRASPARENTI **HS** IN BASE ALLA TEMPERATURA

H232R/H234R

H232N/H234N

H232L/H234L

35°C

30°C

25°C

20°C

15°C

10°C

5°C

